

Device 模块错误

| 错误码 | 说明 |
|-------|-------------------------|
| 20000 | 无可用摄像头 |
| 20001 | 摄像头已是开启状态 |
| 20002 | 摄像头已是关闭状态 |
| 20003 | 摄像头无法访问 |
| 20004 | 无可用的麦克风 |
| 20005 | 麦克风已是开启状态 |
| 20006 | 麦克风已是关闭状态 |
| 20007 | 麦克风无法访问 |
| 20008 | 摄像头推流失败 |
| 20009 | 摄像头推流限制 |
| 20010 | 麦克风推流失败 |
| 20011 | 麦克风推流限制 |
| 20012 | 麦克风推流超时 |
| 20013 | 观众无法进行此操作 |
| 20014 | 扬声器预览失败 |
| 20015 | 麦克风预览失败 |
| 20016 | 未开启摄像头时, 无法进行ptz控制 |
| 20017 | 未在会中且为开启摄像头时, 进行ptz控制 |
| 20018 | 摄像头device_id并不是当前使用的摄像头 |
| 20019 | 选择摄像头时, 摄像头Id找不到 |