

适用设备：

华为视频会议设备TE10/TE20

该指引可以帮助您了解：

1. 终端设备如何加入一场腾讯会议？
2. 终端设备如何共享屏幕？
3. 终端设备如何进行会议控制？

前置条件：

1. 确认您要加入的会议支持H.323/SIP设备接入：
 - 已购买会议室连接器并发License的企业版或商业版账号，其成员账号所召开的会议，可以允许H.323/SIP设备接入。
 - 一个H.323/SIP设备接入将消耗会议召集人所属企业的一个并发License。
2. 获取腾讯会议的接入IP：
 - 从会议召集人或与会人分享的邀请信息中获得腾讯会议的接入IP。

终端设备如何加入一场腾讯会议？

硬件终端可以通过以下两种方式加入腾讯会议。

方式1、通过拨打接入IP加入腾讯会议

腾讯会议的会议室连接器有接入IP。您使用H.323/SIP设备拨打接入IP号码后，可以看到会议室连接器的界面指引。

操作步骤如下：

1. 用遥控器拨打接入IP：

1. 在主菜单界面，按方向键选择“呼叫”，按确认键进入呼叫界面。
2. 按遥控器输入腾讯会议的接入IP。

注：按*号键输入点号。

3. 按确认键，发起呼叫。

2. 呼叫成功后，您可以看到电视机界面上显示腾讯会议的接入界面。

1. 按数字键输入腾讯会议的会议号，然后按#号确认。

2. 如该会议需要密码，则按照指引输入密码，然后按#号确认。

方式2、通过拨打拨号字符串加入腾讯会议

您也可以在H.323/SIP设备上拨打拨号字符串来加入腾讯会议。该操作将跳过腾讯会议的指引界面，直接入会。

操作步骤如下：

1. 在主菜单界面，按方向键选择“呼叫”，按确认键进入呼叫界面。
2. 按遥控器输入腾讯会议的接入IP。

注：按*号键输入点号。

3. 按确认键，发起呼叫。

注：长按数字键1可以选择输入@字符。按*号键输入点号。

拨号字符串的格式如下：

- 不含密码的会议：会议ID@IP地址，例如718999201@172.33.121.15
- 包含密码的会议：会议ID**密码@IP地址，例如718999201**122457@172.33.121.15

终端设备如何共享屏幕？

1. 用视频线缆（VGA或HDMI）将您共享材料所用的电脑与视频会议设备的相应接口相连。

终端设备如何进行会议控制？

您在视频会议室可以进行的会议操作有：

- 将腾讯会议中的状态设置解除静音（打开麦克风）：在遥控器上按1解除静音。
- 离开腾讯会议：在遥控器上按方向键选择挂断，离开会议。

附：（遥控器按钮说明）