

会议中如何开启/关闭扬声器

Room端:

点击工具栏中的【扬声器】图标,即可开启/关闭扬声器,并滑动您也可以调节扬声器音量大小。



ControlRoom端:

如果您需要手动调节音量,请在Room Controler上的【扬声器】图标即可开启/关闭扬声器,并滑动您也可以调节扬声器音量大小。