

# SIP设备注册入门指南

## 介绍

SIP会议室设备注册到腾讯会议的会议室连接器的注册服务，将为客户带来如下好处：

1. 呼叫方式：1) 注册设备主动呼叫：处于已注册状态的设备，可以直接呼叫腾讯会议ID入会，简化拨号规则，无需携带会议室连接器的接入地址（携带接入地址方式见[入门指南](#)）；2) 邀请注册设备加入会议：处于已注册状态的设备，可以在腾讯会议App通过注册设备的注册账号直接邀请设备加入会议（备注：只支持邀请本企业的注册设备）；
2. 获取企业身份：注册的设备，会鉴权归属到企业账号下，可以企业内部成员身份加入企业内部会议，或者呼叫加入个人账号创建的会议；

只有购买了会议室连接器的企业，才可以启用SIP注册服务。

本文将指引您，使用SIP设备注册功能有哪些步骤？如何进行设备设置然后实现快速入会？注册失败的话如何解决？

第一步，为企业创建SIP设备注册账号，详细内容参见：[创建和管理SIP注册账号](#)

第二步，修改SIP设备参数设置，完成注册后加入会议，详细内容参见：[各厂商SIP设备注册指南](#)

如果SIP设备注册失败，如何解决？对常见失败问题及应对措施，参见：[注册常见问题](#)