

# 如何调整摄像头位置

## Rooms端：

会议中，可点击【摄像头位置】进入摄像头控制面板，您可根据您的需要调整摄像头上下左右镜头位置和放大缩小焦距大小。



**切换摄像头：**当连接了2个或以上摄像头时，点击下拉框可切换摄像头。

**摄像头位置：**点击放大缩小按钮可调整镜头焦距，点击上下左右按钮可调整镜头位置。

**镜像效果：**勾选后，会将视频画面作为镜像展示。

注：

1. 会前默认摄像头由管理员进行管理，输入管理员密码可改动默认摄像头；
2. 会中切换摄像头无需输入管理员密码，不改变设置项选中的默认摄像头。

## Controller端：

会议中，可点击【摄像头位置】进入摄像头控制面板，您可根据您的需要调整摄像头上下左右镜头位置和放大缩小焦距大小。

