

H.323设备注册入门指南

介绍

H.323会议室设备注册到腾讯会议的H.323注册服务，将为客户带来如下好处：

1. 呼叫方式： 1) 处于已注册状态的设备，可以直接呼叫腾讯会议ID入会，简化拨号规则，无需携带会议室连接器的接入地址（携带接入地址方式见[入门指南](#)）； 2) 邀请注册设备加入会议： 处于已注册状态的设备， 可以在腾讯会议App通过注册设备的注册账号直接邀请设备加入会议（备注： 只支持邀请本企业的注册设备）；
2. 获取企业身份： 注册的设备， 会鉴权归属到企业账号下， 以企业内部成员身份， 加入企业内部会议， 或者呼叫加入个人账号创建的会议；

只有购买了会议室连接器的企业，才可以启用H.323注册服务。

本文将指引您， 使用H.323设备注册功能有哪些步骤？ 如何进行设备设置然后实现快速入会？ 注册失败的话如何解决？

第一步，先为企业创建H.323设备注册账号，详细内容参见：[创建和管理H.323注册账号](#)

第二步，修改H.323设备参数设置，完成注册并开始使用， 详细内容参见：[各厂商H.323设备注册指南](#)

如果H.323设备注册失败， 如何解决？ 对常见失败问题及应对措施， 参见：[注册常见问题](#)