



# 如何使用有线投屏

## 1) 连接HDMI自动开启投屏

①会议前，无人投屏或使用白板中，连接HDMI后自动开启会前投屏。

注：目前Rooms 仅支持美乐威USB CAPTURE GEN2接入HDMI信号实现投屏功能。



②会议中，无人投屏或使用白板中，连接HDMI后自动开启会中投屏。

注：

- 会议前和会议中，已经在 Rooms 上投屏时，连接HDMI不会自动开启投屏；
- 会议前和会议中，HDMI投屏时，腾讯会议客户端输入投屏码不能投屏成功；
- 会议前和会议中，投屏过程中，HDMI连接正常，但无信号，将直接结束投屏；
- 会议中，若投屏成功后，HDMI断开连接，则结束投屏，不会结束会议；
- 会议中，插入HDMI后，若当前 Rooms 没有共享屏幕权限，需联系主持人开启；
- 会议中，HDMI连接投屏时，会议主持人有权对 Rooms 结束共享，则结束HDMI投屏；
- 当前已经在HDMI投屏时，插入新的HDMI不会影响原投屏，原投屏HDMI拔掉后，则按插入时间响应新的HDMI投屏；