

华为 H.323设备注册和入会操作指南

说明

华为H.323终端可以注册到腾讯会议的会议室连接器，注册成功后，可以直接呼叫会议号码加入到腾讯会议或通过腾讯会议App邀请H.323注册设备加入会议。

本指南以华为TE30为例说明如何进行注册操作设置。

注册操作步骤

一、创建账号

按链接[创建和管理H.323注册账号](#)的步骤先创建H.323设备注册使用的账号。

二、设备注册

使用终端管理员身份，登录终端的网页管理界面，按下述步骤完成设备注册。

1. 访问 **系统配置->服务器设置->H.323**，在配置详情页选择启用H.323

注册GK选择‘启用’



2. 输入注册服务信息：

GK注册方式 选择“手动”

GK地址： 腾讯会议会议室连接器的注册服务地址：gk.qqmra.com

3. 输入注册信息

E.164： 创建账号时分配的短号码， 如111002

H.323 ID： 创建账号时设置的显示名称（也可以不同，不做验证）

H.323分机： 创建账号时分配的短号码， 如111002

认证用户名： 创建账号时设置的用户名， 如1002

认证密码： 创建账号时设置的密码



4. 验证注册状态

在**线路状态** 页面，**GK**的状态显示为“成功注册GK服务器”，则表示注册成功



注册设备加入会议

H.323终端注册到腾讯会议的会议室连接器以后，终端就可以直接呼叫腾讯会议的号码加入到腾讯会议中，不需要先呼叫会议室连接器的IP地址。

方法一： H.323注册设备拨打腾讯会议号码加入会议

第1步在设备主页选择呼叫/拨打，进入拨号界面

会议号**会议密码， 例如 607117181 或

607117181**567967， 然后加入会议。

方法二： 腾讯会议App邀请H.323注册设备加入会议

在腾讯会议APP中，点击“邀请”，选择“H.323/SIP会议室邀请”，选择“H.323”选项，输入H.323设备注册短号码（例如：111002）邀请H.323注册设备加入会议。（备注：只支持邀请本企业的注册设备加入会议）

